ROBOT魂 THE ROBOT SPIRITS SIDE MS

クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス

取扱説明書

セット内容

- ■ 取扱説明書(本書) 1枚
- ■ クロスボーン・ガンダムX1フルクロス本体 1体
- ■ バックパック 1個
- ■ ムラマサ・ブラスター 1個
- ■ ビーコックスマッシャー 1個
- ■ 交換用手首 7個
- ■ 交換用フェイス 1個
- ■ 肩パーツ 2個
- ■ 胸パーツ 左右各1個
- ■ 襟パーツ 左右各1個
- ■ ジョイントパーツ 1個
- ■ Iフィールドエフェクト 2個
- ■ Iフィールドジョイント 左右各1個
- ■ ムラマサ・ブラスターエフェクトA 2個
- ■ ムラマサ・ブラスターエフェクトB 1個
- ■ ディスプレイ用ジョイントパーツ 1個

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

バックパックの取り付け方

※①背面のジョイント部は可動します。
②正位置に戻した際に下部パーツが浮いた場合はもとの位置に戻してください。

フルクロスの着脱

Iフィールド(肩)

※フルクロス(左肩)をもとに戻し、Iフィールドエフェクトを取り付けます。

ブランド・マーカー

スクリュー・ウェップ

ヒートダガー

オリジナルギミック（マントモード）

1

左肩 前

左肩 後

※フルクロス（左肩）を
画像のように分解します。

2

破損に注意!

胸 左

3

左肩 後

①

②

③

左肩 前

胸 左

4

完成

反対側も同様

ディスプレイ

※ディスプレイ用ジョイントパーツは、「魂STAGE ACT.5（別売り）」のジョイントに対応しています。

ディスプレイ用ジョイントパーツ